

保証の明細

【保証する項目について】

この製品の保証期間は、日本オフィス家具協会(JOIFA)「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づき、以下の表を定めております。この期間は、お客様が購入された日から通常の執務状態(1日8時間程度)で、ご利用いただいた場合を想定しております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかる破損	3年

※保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

(経過後の点検・修理は、製品を所有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損。
- ・消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革・その他)における色目、縫い、光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国外で使用する場合。

【修理用部品の保有期間について】

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお薦めさせていただく場合もあります。詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページをご覧ください。

<http://www.joifa.or.jp/>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体にお問い合わせください。

OKAMURA

株式会社オカムラ
横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル
<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は オカムラサポートアンドサービス フリーダイヤル 0120-448-105 受付時間 24H 受付 (無休)	製品に関するご質問は お客様相談室 フリーダイヤル 0120-81-9060 受付時間 9:00-17:20(土・日・祝日を除く)
お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただければ、ご案内がスムーズです。	

SharedSpace

シェアードスペースシリーズ


ミラースタンド

取扱説明書

このたびはオカムラ製品(シェアードスペースシリーズ)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で
ご使用くださいますようお願ひいたします。

また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



OKAMURA

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠ 注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

■注意ラベルの説明

- この製品には使用者の生命、身体、財産への危害や損害を防ぐ目的として下記の注意ラベルが貼ってありますので、注意事項を守ってご使用ください。
- 注意ラベルを絶対に破ったり、傷つけたり、字を消したり剥がしたりしないでください。



⚠ 注意

乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。

- 製品の上に乗ったり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。ケガや破損の原因となります。



改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

最大積載質量を超えるものを載せないでください。
転倒や破損の恐れがあります。

積荷部	最大積載質量
上棚	1kg(等分布質量)
下棚	5kg(等分布質量)

分解・修理はしないでください。

- 製品の分解、修理は絶対にしないでください。ケガや破損の原因となります。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。
- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。


主な材質と表面仕上げ

部位	主な材質	表面仕上げ
鏡	MDF、ガラス	—
フレーム	ピーチ	ウレタン塗装
上棚、下棚	オーク	ウレタン塗装

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

製品コードラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが下棚裏に貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、製品に不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- 水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めの点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

日常のお手入れ

- ・ 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行ってください。
- ・ 清潔で乾いた柔らかい布で木目の方向に軽く拭いてください。
- ・ 著しく汚れた場合は、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらに乾いた布で拭いて水分が残らないようにしてください。

◇注意事項

- ・ 次のものは塗装面を傷めますので、使わないでください。
◎シンナー、ベンジン、アルコール、ラッカーラー類、石油、酢、熱湯、みがき粉 等
- ・ 頻繁に水拭きを行いますと、塗装面のひび割れの原因となります。日常のお手入れは柔らかい布又は弊社ワイピングクロスでのから拭きをお奨め致します。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。


- 入り口付近等、風の強い場所でのご使用は避けてください。屋外や水のかかるところ等でのご使用も避けてください。



ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

△ 注意

床が傾斜した場所や不安定な場所では使用しないでください。



直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブランケットなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

△ 注意

移動する場合は、必ず両手で本体を持ち上げて移動してください。

天然木の特徴

天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。また、材料の表面は、家具としての耐久性向上と保護のため表面加工がしてあり、天然材料の持つ柔らかな落ち着いた風合いを出しています。その際に材料の持つ個性により、多少の色の違いが出る場合がありますが、これも天然材料の持つ特徴です。さらに時がたつにつれて、色の深みも増し風格と気品が漂ってまいります。また製品によっては木特有の臭いがすることがあります。定期的に換気することをおすすめします。


これらの特徴をご理解いただき、ご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。

※天然木とは無垢材、突板、人工突板、合板、成型合板、集成材、MDFなどです。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度 28°C、相対湿度 50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

各部の名称




ご使用方法

■アジャスターの調整方法

設置場所へ設置し、ガタつきがある場合には、アジャスターで調整してください。

脚のアジャスターを回し、天板が水平になるように調整してください。



● 高さは0~10mmの範囲で調整できます。