


SharedSpace

シェアードスペースシリーズ
コンソール

組立・取扱説明書

このたびはオカムラ製品〈シェアードスペースシリーズ〉をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で
ご使用くださいますようお願いいたします。
また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



目次	
安全にお使いいただくために(必ずお守りください)	2
設置の際のお願い	3
天然木の特徴	3
適切な換気の励行に関するお願い	3
安全に組み立てていただくために(必ずお守りください)	4
各部の名称	4
部品明細(組立前に必ずご確認ください)	4
組立方法	5

アジャスターの調整方法	6
末永くお使いいただくためのお願い	6
主な材質と表面仕上げ	7
製品コードラベル	7
保証の明細	7
アフターサービスについて(有料)	7
製品の廃棄について	7

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所

インテリア営業部 製品開発室

ホームページアドレス

<http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様サービスセンターへ


フリーダイヤル
0120-81-9060
受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

■注意ラベルの説明

- この製品には使用者の生命、身体、財産への危害や損害を防ぐ目的として下記の注意ラベルが貼ってありますので、注意事項を守ってご使用ください。
- 注意ラベルを絶対に破ったり、傷つけたり、字を消したり剥がしたりしないでください。



注意

- 本体の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- ラダー部の上には物を載せないでください。
- 移動させるときは引きづらないで、ソファから本体を取り外して移動させてください。
- 最大積載質量 上棚両サイド：各1kg
下棚：30kg
okamura

注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

- 踏み台として使用しないでください。


スキマや可動部には手や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらに注意してください。

- 本体にもたれたり、腰掛けたりしないでください。
- ボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は締め直してください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。

レイアウト変更などによる移動や収納は以下のことがらにご注意ください。

- 移動する場合には、ソファから本体を取り外してください。引きずって移動しないでください。破損の恐れがあります。



- アジャスター調整時には、手や足をはさまないように2人以上が組みとなり、しっかり支えて行ってください。

分解・修理はしないでください。


- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

最大積載質量を超えるものを載せないでください。転倒や破損の恐れがあります。


- ラダー1本に付き新聞または、雑誌2冊程度を開いて引っ掛けて使用します。ラダーの上に重いものを載せないでください。



積荷部	最大積載質量
上棚サイド天板	各1kg(等分布質量)
下棚	30kg(等分布質量)

※等分布質量とは……

天板や棚板に均等に質量を載せることを意味します。部分的に偏った質量を載せるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。




主な材質と表面仕上げ

部位	主な材質	表面仕上げ	
上棚	オーク無垢材	ウレタン塗装	
下棚	表面材	オーク突板	ウレタン塗装
	芯材	MDF	—
脚	オーク無垢材	ウレタン塗装	

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

製品コードラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが下棚の裏に貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



保証の明細

1)保証項目

保証期間は、一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構などの故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。

※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)

※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- 火災、天災による損傷の場合。
- 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- 通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)

※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2)修理用部品の保有期間について

- 製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

(株)オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎0120-448-105**

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

アジャスターの調整方法

ガタつきがある場合には、アジャスターで調整してください。

脚のアジャスターを回し、天板が水平になるように調整してください。



- 高さは0～10mmの範囲で調整できます。

注意

アジャスト作業は、手や指をはさまないように、必ず2人以上で行ってください。

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- 水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
- この組立・取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めの点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

日常のお手入れについて

■木部

- ・清潔で乾いた柔らかい布で木目の方向に軽く拭いてください。
- ・著しく汚れた場合は、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらに乾いた布で拭いて水分が残らないようにしてください。

◇注意事項

- ・次のものは塗装面を傷めますので、使わないでください。
◎シンナー、ベンジン、アルコール、ラッカー類、石油、酢、熱湯、みがき粉 等
- ・頻繁に水拭きを行いますと、塗装面のひび割れの原因となります。日常のお手入れは柔らかい布又は弊社ワイピングクロスでのから拭きをお奨め致します。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
- アジャスターにより、床面と水平を保つように調整してください。

この製品はシェアードスペースシリーズウッドフレームソファ2人用ワイド専用です。ほかの製品には取り付けられません。

天然木の特徴

天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。また、材料の表面は、家具としての耐久性向上と保護のため表面加工がしてあり、天然材料の持つ柔らかな落ち着いた風合いを出しています。その際に材料の持つ個性により、多少の色の違いが出る場合がありますが、これも天然材料の持つ特徴です。さらに時がたつにつれて、色の深みも増し風格と気品が漂ってまいります。また製品によっては木特有の臭いがすることがあったり、湿度の高い場所に設置した場合カビなどが発生する恐れがあります。定期的に換気することをおすすめします。これらの特徴をご理解いただき、ご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。※天然木とは無垢材、突板、人工突板、合板、成型合板、集成材、MDFなどです。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度 28℃、相対湿度 50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

安全に組み立てていただくために(必ずお守りください)


注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意


- 組立ての際は、十分な作業スペースを確保して行ってください。思わぬケガにつながる恐れがあります。
- 組立ては、2人以上で行ってください。1人で行うとケガをする恐れがあります。
- 組立ての際は、指定の工具を使用してください。不十分な締め付けにより、破損や転倒によるケガをする恐れがあります。
- 組立ての際は、電動工具を使用しないでください。必要以上の力がかかると商品が破損したり、ボルトが外せなくなる恐れがあります。
- 部品の端部や裏側、スキマには気を付けてください。ケガをする恐れがあります。



各部の名称



部品明細 (組立前に必ずご確認ください)



◆ 本体 × 1

◆ 下棚 × 1

付属部品

姿図	個数	部品名	大きさ
	5	六角ボルト	M6-L40
	1	六角レンチ	




◆ 組立・取扱説明書 × 1

組立方法

注意 安全のため、組立ては必ず2人以上で行ってください。

1 本体を取り付けます。
ソファの内側から六角ボルトを2本ずつ計4ヶ所、付属の六角レンチを使って仮留めします。


Point! 仮留めとは
ネジを最後まで締め込まないでゆるく締めておくことです。
ゆがんだまま組まれていくことと、あとでビスが入りにくくなるのを防ぎます。



2 下棚を取り付けます。

- ① 下棚立ち上がり部をソファ側にして、横から見たときに下図①の状態になるように、立ち上がり部とダボでソファ座面貫材をはさむようにして下棚を置きます。
- ② 同時に、下棚貫材にあるダボを下棚裏側の手前2ヶ所のダボ穴に差し込み、位置を固定します。

- ③ 下棚貫材中央の下から六角ボルトを1ヶ所、付属の六角レンチを使って仮留めします。



3 全体が組みあがったら、もう一度全部のボルトをしっかりと締め付けてください。