

Ruscello

[ルシェロ]

取扱説明書

このたびはオカムラ製品「ルシェロ オットマン」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は「ルシェロ オットマン」を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



okamura

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

〈絵表示について〉

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

△ 注意

●乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。

座の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。


●分解・修理について

特に、座の昇降装置（ガススプリング）には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。

●改造について

お客様での改造は、故障や安全上問題となることがあります。その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は事前に弊社販売窓口にご相談ください。

●座裏のレバー部や支柱の伸縮部に指や手をはさまれないようにご注意ください。



設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因となりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平を保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

末永くお使いいただくためのお願い

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの増締めをしてください。

- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。

- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。

●金属部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布などで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。

●クッション部のお手入れ

メッッシュ部を手ではたいた後、掃除機でほこりを吸い取ってください。著しく汚れた場合は、中性洗剤をうすめて柔らかい布でふき取り、その後洗剤が残らないように乾いた布で乾拭きしてください。

●革部のお手入れ

毎日のお手入れは、柔らかいウールの布で乾拭きするだけで十分です。著しく汚れた場合は革専用のクリーナーで、目立たない部分で変色などがないことを確認してから拭いてください。

●木脚部のお手入れ

必ず乾いた柔らかい布で木目に沿って拭いてください。濡れた雑巾を使いますと目割れ、膨張の原因になります。著しく汚れた場合は柔らかい布を薄めた中性洗剤に濡らし、硬く絞って良く汚れを拭き取ってください。



■各部の名称



■操作方法

座の上下調節

座の下部レバーをにぎることで調整できます。体重をかけた状態でレバーを上げると座は下がり、レバーを放すと任意の位置で固定されます。座を上げるときは、体重をかけずにレバーを上げてください。




■フェルトの取付け方

硬質の床(フローリング・大理石等)の場合には、床面を保護するために、付属のフェルトをベース脚裏に貼り付けてご使用ください。


※フェルトを貼り付けた状態で引きずると、床面の状態によって引っかかり、剥がれてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

①床に保護材を敷きます

②オットマン本体を保護材の上に、ゆっくりと寝かせてください。



③フェルトの粘着保護シートを剥がし、木脚の底面、外周の平面になっている部分に、図のようにフェルトを貼付けます。



④オットマン本体をゆっくり起こします。

■ルシェロ チェア

〈ルシェロ〉シリーズには、同色、同タイプの椅子をご用意(別売)しております。



寸法

全体	幅510mm × 奥行440mm × 高さ410mm～502mm
座面の高さ	395mm～487mm
脚部外径	φ 460mm(スチール脚: φ 450mm)

主な材質


構造部材	座部	合板
	脚部	木脚タイプ スチール脚タイプ
	支基部	金属(鋼) 金属(アルミニウム) >ADC12<
	表面加工	ウレタン樹脂塗装 焼付塗装
張り材	座部	革タイプ クロスタイプ
	クッション材	皮革(牛革) ポリエステル ポリウレタン

*>○○<は、部品の材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

*製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますので、ご了承ください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問合せや同一製品を再注文される際にご確認ください。



「故障かな?」と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認事項	対処方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作をしていませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	4
	座の位置が一番上の状態になつていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	4
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作をしていませんか?	座の中央部分に体重を掛け操作してください。	4
	座の位置が一番下の状態になつていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	4

アフターサービスについて(有料)

保証期間、標準使用期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。
早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは
(株)オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

製品破棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。
廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。
ご不明な点はご相談ください。

修理と製品保証について

この度はオカムラ オットマンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。

万一保証期間内（社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく）に故障した場合は無料にて修理をさせていただきます。

（お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所・現象の例による。）

修理は必ず本保証書を添えて、まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。

所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

保証書

保証期間	不具合箇所・現象の例			期間		
	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、クロスの磨耗			1年	
	機構部・可動部	スライド機構、昇降機構の故障			2年	
	構造体	強度、構造体にかかる破損			3年	
品名	オットマン	品番	8CB3OO	お買上日	年月日	
おところ				販売店名		
お名前				(印)		

1. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

イ)組立て・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。

ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。

ハ)お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。

二)本書にお買い上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。

ホ)保証書の提示がない場合。

ヘ)消耗部品の交換。

ト)火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。

2. 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。

3. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

4. 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店又は弊社支店あてにお問い合わせください。

OKAMURA

株式会社オカムラ
横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル
<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル  0120-448-105

受付時間 24H 受付 (無休)

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル  0120-81-9060

受付時間 9:00-17:20 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけすると、ご案内がスムーズです。

G1A831
2018-08